REGULATEUR DE CHARGE SOLAIRE 150W

Model. 480724

VEUILLEZ LIRE LA PRÉSENTE NOTICE DE LA PREMIÈRE À LA DERNIÈRE LIGNE AVANT UTILISATION ET RANGEZ-LA POUR POUVOIR LA RETROUVER.

PLEASE READ THROUGH THESE INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE USE AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE SU UTLIZACIÓN Y CONSÉRVELAS PARA SU CONSTULTA EN EL FUTURO.

PRIMA DELL'USO, SI RACCOMANDA DI LEGGERE ACCURATAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI E DI CONSERVARLE PER EVENTUALI RIFERIMENTO FUTURI.

BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH AUFMERKSAM DURCH UND VERWAHREN SIE SIE FÜR EINE EVENTUELLE SPÄTERE EINSICHTNAHME.

Description Générale :

Ce système permet d'optimiser la charge d'une batterie à partir d'un ou de plusieurs panneaux solaires en parallèle. La somme des puissances nominales des panneaux raccordés ne doit pas excéder 150W.
Conçu pour s'adapter à la majorité des batteries, il vous indique :

- La présence de tension aux bornes du panneau solaire
- La présence de tension aux bornes de la batterie
- La charge effective de votre batterie
- Le fonctionnement de la fonction désulfatage.

Mise en route et fonctionnement :

Après raccordement du panneau solaire et de la batterie, plus aucune intervention de l'utilisateur n'est nécessaire.
3 voyants permettent de contrôler le fonctionnement de votre chargeur solaire. De couleur rouge, verte et orange, ils sont placés sur le bord droit du boitier (Fig. 1).

- Dès que la batterie est raccordée, le voyant orange (LED3) s'allume.
- Dès que le panneau solaire est actif, le voyant rouge (LED1) s'allume.
- Dès que la batterie est en charge, le voyant vert (LED2) s'allume.

Le voyant vert reste allumé jusqu'à ce que la charge de la batterie soit maximale.