

BLEAU DE PRESSION DE GONFLAGE en bars

PE hicule	Pneumatiques	ESSENCE AV	ESSENCE AR	DIESEL AV	DIESEL AR
380	185 R 14	3.5	4	4	4
450	185 R 14	3.25	4.5	3.5	4.5
470	185 R 14	3.25	4.25	3.5	4.25
580 {	185 R 14	3.75	4.25	4	4.25
	185 R 14	3.75	4.25	4	4.25
610	185 R 14	3.25	4.25	3.5	4.25
/660					
/640	185 R 14	3.75	4.25	4	4.25
750	185 R 14	3.25	4.25	3.5	4.25
800 DA	185 R 14	3.5	4.25	4	4.25
850	185 R 14	3.75	4.25	4	4.25
320 DA	175 R 14	3.75	4.25	3.75	4.25
320 CE	175 R 14	3.75	4.25	3.75	4.25

Les pressions sont données pour des PNEUS FROIDS
 Le gonflage et le contrôle des pressions doivent donc être effectués les PNEUS étant FROIDS, c'est dire après plusieurs heures d'arrêt.

NE JAMAIS DEGONFLER UN PNEU CHAUD.

es pressions de gonflage ci-dessus sont en rapport avec les répartitions de charge (voir point 2-3 de la notice descriptive complémentaire) imposées par les Ets PILOTE, et pour une vitesse maxi de 140 km/h.