

Téléphone:
Fax:
VAT Registration No.:

A160	Airbag, tableau de bord passager
A153	Airbag, volant
B1	Avertisseur sonore
X28-I	Boîte à fusibles/plaque de relais, compartiment moteur 1
X28-II	Boîte à fusibles/plaque de relais, planche de bord 1
A75	Boîtier électronique instruments de bord
A198	Boîtier électronique SRS
31	Borne - de la batterie
30	Borne + de la batterie
15	Contact (démarrage) - contact mis
S15	Contacteur avertisseur sonore
X93	Contacteur tournant de l'airbag
F	Fusible
EP1	Point de masse 1
EP2	Point de masse 2
EP5	Point de masse 5
EP6	Point de masse 6
EP9	Point de masse 9
X1	Prise diagnostic générale
K14	Relais avertisseur sonore
K79	Relais des circuits d'allumage principaux
A5	Tableau de bord
H98-I	Témoin airbag 1
H98-II	Témoin airbag 2

bl = bleu	br = brun	el = blanc cassé	ge = jaune
gn = vert	gr = gris	nf = neutre	og = orange
rs = rose	rt = rouge	sw = noir	vi = violet
ws = blanc	hbl = bleu léger	hgn = vert léger	rbr = marron
x = câble entrelacé	y = haute tension	z = connexion sans câble	

N.B. : Sur certains schémas (Citroen, Peugeot & Renault), des fils sont identifiés par un numéro au lieu d'une couleur. Dans ce cas les fils sont numérotés aux deux extrémités.

