

8.3.1 Kontrollpanel 256-2

Diese Kontrollpanel kommt bei folgenden Modellen zum Einsatz.
530, 560, 590

Segment 1

Wurde in Kapitel 6.1.
beschrieben.

Segment 2

1 = Test Fischwasser

Schalter nach oben
drücken.

Test Abwasser Schalter
nach unten drücken.

Testet in Verbindung mit
(4) den Stand des Frisch-
Abwassertanks

2 = Pumpenhauptschalter

Schaltet den Strom zur
Pumpe

3 = ohne Funktion

4 = Anzeige für Batteriestatus, Füllstand Frisch- und Abwassertank ..

5 = Batterialarm

Batterie sofort aufladen
wie in Kapitel 8.2.1
beschrieben.

6 = Batterietestschalter

testet in Verbindung mit
Anzeige (4) den Lade-
zustand der Batterien.
nach oben Fahrzeug-
batterie, nach unten
Aufbaubatterie

7 = Ladestart

3 bis 4 Sekunden drücken
aktiviert das Netzlade-
gerät zur Ladung der
Batterie bei Tiefentladung.

8 = Hauptschalter

Schaltet die Bordstrom-
versorgung an / aus.

