

TABLEAU DE PRESSION DE GONFLAGE en bars

TYPE véhicule	Pneumatiques	ESSENCE AV	ESSENCE AR	DIESEL AV	DIESEL AR
R/380	185 R 14	3.5	4	4	4
R/450	185 R 14	3.25	4.5	3.5	4.5
R/470	185 R 14	3.25	4.25	3.5	4.25
R/580 {	185 R 14	3.75	4.25	4	4.25
	185 R 14	3.75	4.25	4	4.25
R/610	185 R 14	3.25	4.25	3.5	4.25
R/640	185 R 14	3.75	4.25	4	4.25
R/750	185 R 14	3.25	4.25	3.5	4.25
R/800 DA	185 R 14	3.5	4.25	4	4.25
R/850	185 R 14	3.75	4.25	4	4.25
R/320 DA	175 R 14	3.75	4.25	3.75	4.25
R/320 CE	175 R 14	3.75	4.25	3.75	4.25

Les pressions sont données pour des PNEUS FROIDS.

Le gonflage et le contrôle des pressions doivent donc être effectués les PNEUS étant FROIDS, c'est-à-dire après plusieurs heures d'arrêt.

NE JAMAIS DEGONFLER UN PNEU CHAUD.

Les pressions de gonflage ci-dessus sont en rapport avec les répartitions de charge (voir point 2-3 de la notice descriptive complémentaire) imposées par les Ets PILOTE, et pour une vitesse maxi de 140 km/h.