

Table des matières

Garantie

| | |
|---|---|
| Garantie "McLOUIS" 2 ans | 6 |
| Conditions de garantie | 7 |
| Garantie "McLOUIS" 5 ans contre les infiltrations | 8 |

Introduction

| | |
|---|----|
| Données servant pour l'identification du véhicule | 9 |
| Équipements fournis comme accessoires | 9 |
| Symbologie | 10 |
| Normes générales | 11 |

Sécurité

| | |
|---|----|
| Normes et précautions contre l'incendie | 12 |
| Normes de sécurité générales | 13 |
| Normes de sécurité en voyage | 14 |
| Normes de sécurité - installation au gaz | 15 |
| Normes de sécurité - installation électrique | 16 |
| Normes de sécurité - installation hydraulique | 16 |

Avant le départ

| | |
|--|----|
| Avant le départ | 17 |
| Liste de contrôle - à examiner avant le départ | 18 |
| Charge utile | 19 |
| Comme charger l'autocaravane de manière correcte | 20 |

Pendant la marche

| | |
|------------------------------|----|
| Conduite de l'autocaravane | 21 |
| Plaques tournantes | 21 |
| Freins | 21 |
| Ceintures de sécurité | 22 |
| Places assises | 23 |
| Appui-tête | 23 |
| Ravitaillements en carburant | 23 |
| Capot moteur | 23 |

Pendant l'arrêt

| | |
|---|----|
| Frein de stationnement | 24 |
| Cales d'arrêt | 24 |
| Petits pieds de stationnement | 24 |
| Porte d'entrée, portes et portes extérieures des soutes | 25 |

Habiter l'autocaravane

| | |
|---|----|
| Aération | 28 |
| Fenêtres | 29 |
| Tentures | 30 |
| Hublots | 31 |
| Dispositifs de Sécurité - Filet de protection | 32 |
| Lits | 33 |
| Garage | 34 |
| Normes d'utilisation | |
| Installation au gaz | 35 |
| Installation électrique | 36 |
| Alimentation à 230 V | 36 |
| Alimentation à 12 V | 37 |
| Principaux éléments du système électrique | 37 |
| Conseils et vérifications | 38 |
| Batterie de service: entretien et chargement | 39 |
| Schéma Électrique de principe | 55 |
| Ouverture de l'escalier | 40 |
| Installation hydraulique | 41 |
| WC avec cassette | |
| Thetford | 44 |
| Type Nautique | |
| Installation de chauffage | 45 |
| Distribution du gaz | 45 |

NETTOYAGE ET PETIT ENTRETIEN

| | |
|-------------------|----|
| Nettoyage interne | 47 |
| Nettoyage externe | 48 |

Remisage

| | |
|-----------------------|----|
| Périodes d'inactivité | 49 |
|-----------------------|----|

Pièces de rechange

| | |
|-------------------------------|----|
| Pièces de rechange originales | 50 |
|-------------------------------|----|

Roues et pneus

| | |
|--------------------|----|
| Remplacement roues | 51 |
|--------------------|----|

Annexe technique

| | |
|--|----|
| | 53 |
|--|----|

NOTA BENE: les photos contenues dans le présent manuel doivent être considérées comme purement indicatives et n'engagent pas la responsabilité du constructeur