

**Conservation des batteries au cours de la saison d'hiver**

- Si l'autocaravane n'est pas utilisée pendant de longues périodes et que l'alimentateur de courant à 230V n'est pas branché pendant un long laps de temps, dans le cas de températures basses, les batteries perdent rapidement de leur capacité. En hiver ou pendant des périodes prolongées d'inactivité, démontez la batterie de service et la batterie du moteur et entreposez-les dans un milieu ambiant se trouvant à l'abri du gel, pour qu'elles ne subissent pas les dommages causés par le froid intense.

**Escalier électrique - Normes pour l'utilisation**

- Les opérations de modification ou de réparation de l'escalier électrique doivent être effectuées uniquement par un personnel spécialisé et auprès des concessionnaires du groupe McLOUIS ou des centres agréés Sea Service.

**Actionnement de l'escalier électrique (quand il est présent)**

**Ouverture de l'escalier**

- Maintenez le bouton enfoncé en position descendante jusqu'à la fin de la course (photo 1).
- Au terme de la course, relâchez le bouton et descendre.

**Fermeture de l'escalier**

- Maintenez enfoncé le bouton en position ascendante jusqu'à l'arrêt de la course.
- Au terme de la course, l'escalier étant complètement replié, relâchez le bouton et descendre.

**NB: il existe des modèles qui permettent l'ouverture et la fermeture de l'escalier par une brève pression sur l'interrupteur.**

Pour assurer un bon entretien de l'escalier électrique, il est conseillé de nettoyer fréquemment les parties mécaniques.

Ne pas utiliser de graisse pour lubrifier les mécanismes; la graisse est en effet susceptible de retenir du sable ou des impuretés qui pourraient entraver le bon fonctionnement de l'escalier.

Utiliser des sprays lubrifiants au Téflon.



Photo 1

**Escalier manuel - Normes d'utilisation**

**Pour extraire l'escalier d'entrée:**

Tirer l'escalier vers l'extérieur à l'aide de la poignée

**Pour faire rentrer l'escalier d'entrée:**

Soulevez l'escalier avec la poignée et poussez jusqu'à ce qu'il rentre dans son logement



**ATTENTION:**

**Ne pas descendre ni monter dans le véhicule quand le mécanisme de l'escalier est en marche!**  
**L'escalier est équipé d'un dispositif d'alarme acoustique, qui émet un signal d'alarme si le véhicule est mis en marche alors que l'escalier n'est pas en position rentrée.**

**Installation hydraulique - Normes pour l'utilisation**

- Les opérations de modification ou de réparation de l'installation hydraulique doivent être effectuées uniquement par un personnel spécialisé et exclusivement auprès de centres agréés SEA Service

Chaque autocaravane McLOUIS est dotée d'un réservoir pour eaux "claires" de grande capacité, logé à l'intérieur du véhicule, d'un réservoir de récupération des eaux "grises" pour la récolte des eaux de vidange des éviers et de la douche et d'un réservoir "eaux noires" relié au WC à cassette et pouvant être retiré à partir d'un compartiment extérieur prévu à cet effet.

La distribution de l'eau se fait de manière automatique (sur certains modèles, tous les réservoirs sont isolés contre le froid et dans certains modèles sont logés à l'intérieur du double plancher) chaque fois qu'un robinet est ouvert, grâce à l'action d'une pompe électrique à pressostat, qui doit être activée au préalable à l'aide de l'interrupteur prévu à cet effet et placé sur le panneau de commande de la centrale. Les centrales McLOUIS permettent de contrôler le niveau des eaux grâce aux diodes lumineuses (led) ou par indication directe. Il suffira d'appuyer sur le bouton "TEST" pour visualiser immédiatement le niveau de l'eau.

Le chargement du **réservoir pour eaux "claires"** se fait de l'extérieur, à travers un orifice de chargement spécial.

**Pour ouvrir l'orifice de chargement:**

- Introduisez la clé dans la serrure, tournez-la à gauche et enlevez le bouchon.
- Refermez après avoir rempli avec de l'eau potable.

**Pour fermer l'orifice de chargement:**

- Placez le bouchon dans son logement, introduisez la clé dans le cylindre de la serrure, tournez-la vers la droite.
- Vérifiez que le bouchon est bien fixé dans son logement.
- Extrayez la clé.



- Évitez d'utiliser comme "eau potable" l'eau qui est contenue dans le réservoir "eaux claires".
- Après quelques jours, l'eau qui est conservée dans le réservoir, même si elle provenait à l'origine d'une source d'eau potable, peut perdre ses qualités hygiéniques. En conséquence, il est nécessaire de procéder à un changement moyennant un nettoyage préalable du récipient, en utilisant un liquide désinfectant spécifique.
- Avant d'utiliser l'autocaravane, il faut bien rincer le réservoir et les tuyauteries en utilisant de l'eau potable en abondance, en laissant ouverts les robinets de la salle de bain et de la cuisine.