

Normes et précautions contre l'incendie

- N'obstruez sous aucun prétexte les ouvertures de ventilation fixes, indispensables pour votre sécurité.
- Documentez-vous sur l'emplacement et sur l'actionnement des commandes des sorties de sécurité.
- N'obstruez pas les voies de fuite, lesquelles doivent toujours être bien dégagées.
- Assurez-vous de bien connaître l'emplacement et le fonctionnement des sorties de sécurité, elles sont identifiées par un autocollant.
- Laissez bien dégagés les espaces prévus pour l'évacuation
- Ne laissez jamais des enfants ou des animaux seuls à l'intérieur de l'autocaravane.

ÉQUIPEMENTS CONTRE L'INCENDIE

- Placez à portée de la main, près de la porte principale de l'autocaravane, un extincteur à poudre d'un type conforme aux normes ISO 7165, avec une capacité minimum de 1 kg. Conservez une couverture anti-incendie près de la cuisine. Familiarisez-vous avec les instructions pour l'utilisation de votre extincteur et avec les précautions contre les incendies qui sont valables pour votre autocaravane.
- L'extincteur doit être contrôlé périodiquement et éventuellement rechargé par un personnel qualifié agréé.
- Respectez scrupuleusement les dates prévues pour le contrôle.

ÉVITER LE DANGER D'INCENDIE

- Placez les matériaux inflammables à bonne distance du poêle et des fourneaux.
- N'utilisez jamais à l'intérieur de l'autocaravane des poêles ou des fourneaux portatifs car ils représentent des facteurs de risque d'incendie ou d'intoxication.
- Confiez exclusivement à un personnel spécialisé les éventuelles modifications à apporter à l'installation électrique, à l'installation au gaz liquide et aux appareils de service.

COMMENT AFFRONTER L'INCENDIE

- Évacuez les voyageurs en les éloignant de l'autocaravane.
- Mettez hors tension et débranchez du réseau l'alimentation en courant électrique.
- Fermez la soupape principale des bonbonnes de gaz liquide.
- Donnez l'alarme et demandez l'intervention des pompiers.
- Ne tentez d'éteindre l'incendie avec l'extincteur que dans le cas où ceci n'entraîne pas de risques.

Normes de sécurité générales

- La coque de votre autocaravane est conçue pour favoriser constamment une aération adéquate, en respectant scrupuleusement les normes européennes de sécurité. Pour garantir un rechange constant de l'air à l'intérieur du véhicule, des ouvertures permanentes se révèlent indispensables, obtenues par le biais du double couvercle des trappes situées au plafond et par les grilles d'aération situées dans la partie inférieure du véhicule. Toutes ces bouches d'aération permanentes ne devraient jamais être fermées ou obstruées d'aucune manière, même en hiver. L'augmentation du pourcentage de bioxyde de carbone constitue un grave danger d'asphyxie. Le rechange de l'air, combiné avec une régulation adéquate du chauffage, permettra de maintenir une température agréable à l'intérieur de votre véhicule, même sous des climats très rigoureux.
- Respectez scrupuleusement les indications figurant dans les manuels d'utilisation du châssis (moteur, installation de freinage etc.) et des appareillages montés à bord (fourneaux, poêle au gaz, réfrigérateur etc.). Les indications figurant dans ces manuels sont fondamentales pour utiliser correctement les appareillages auxquels ils se rapportent.
- Rappelez-vous également que l'installation d'accessoires peut modifier sensiblement les dimensions, les poids et le comportement du véhicule en marche, en plus d'imposer dans certains cas une obligation d'homologation.
- Rappelez-vous qu'en cas de montage d'une crose de remorquage, la vitesse maximum autorisée est de 100 km/h.
- Respectez les dimensions des jantes et des pneus homologués pour votre autocaravane. Vous pouvez trouver les données correspondantes dans le livret du véhicule.
- En cas d'arrêt, actionnez toujours le frein à main.
- Assurez-vous de bien connaître l'emplacement et le fonctionnement des sorties de sécurité, elles sont identifiées à l'aide d'un autocollant.
- Laissez bien dégagés les espaces réservés à l'évacuation
- Il convient d'équiper l'autocaravane d'une série de cales d'arrêt à placer en contact avec les roues en cas d'arrêt dans une montée ou dans une descente, ou quand il s'avère nécessaire de bloquer le véhicule de manière sûre, par exemple à l'occasion d'un changement de roue.
- Rappelez-vous, si vous laissez le véhicule sans surveillance, de toujours bien fermer toutes les portes, les fenêtres et les trappes des soutes.
- En cas de vente de l'autocaravane, rappelez-vous de remettre au nouveau propriétaire tous les manuels opératoires de l'autocaravane et ceux de tous les appareils présents à bord, en plus des reçus des coupons des contrôles effectués.
- N'utilisez jamais des appareils portatifs pour le chauffage ou la cuisson, à l'exception des radiateurs électriques, qui ne doivent pas être du type à radiation directe, ces derniers provoquant des risques d'incendie ou d'asphyxie.
- N'autorisez ou ne procédez jamais à des modifications aux installations ou aux appareils électriques ou au GPL, à moins qu'elles ne soient effectuées par un personnel qualifié qui en assume toute la responsabilité.
- Placer un extincteur à poudre sèche du type agréé ou conforme à la norme ISO 7165 avec 1 kg au moins de capacité près de la porte de sortie principale et une couverture contre l'incendie près des fourneaux.
- Étudiez les instructions de l'extincteur et les normes locales en matière de prévention des incendies.
- Respecter les portées maximums admises pour les lits, environ 100 Kg pour les lits pour une personne et 180 Kg pour les lits pour deux personnes.