



8.2 Die 12 Volt Anlage

Die 12 Volt Anlage läßt sich durch einen Hauptschalter am Panel ein- und ausschalten.

8.2.1 Zweite Batterie

Die 12 V Anlage wird, ab Modell 640, von zwei Batterien gespeist. Diese Batterien sind im Zwischenboden zwischen den Sitzen der Mittelsitzgruppe untergebracht (außer Modell 590 HS). Die Ladung der Aufbauatterie erfolgt während der Fahrt über die Lichtmaschine des Fahrzeuges, bei Anschluß an das Stromnetz durch das Netzladegerät.

Ist ein Anschluß an das Stromnetz nicht möglich, so muß die Aufbauatterie rechtzeitig wieder durch die Lichtmaschine nachgeladen werden. Prüfen Sie den Ladezustand der Batterien am Check-Control-Panel nach (Kapitel 8).

8.2.2 Wohnraumbeleuchtung

Im Wohnraum sind genügend 12 V Leuchten und Strahler vorhanden, um stets das gewünschte Licht zu haben.

8.2.3 Dunstabzugshaube

Über dem Gaskocher ist eine Dunstabzugshaube installiert. Schalten Sie den Schalter in Stellung "I". Der Ventilator läuft und die Kontrolleuchte im Schalter leuchtet.