



## BRANCHEMENTS :

### JP2 CONNECTEUR PANNEAU DE CONTRÔLE

- 1) – alimentation panneau
- 2) – 3) Connexion série liaison avec panneau
- 4) + alimentation panneau

### JP3 RÉSERVOIRS

- 1) – sonde à litre
  - 2) + sonde à litre
  - 3) signale litres
  - 4) set
  - 5) –
  - 6) Réservoir
- } Eaux propres  
} Eaux usées

### JP7 SHUNT AMPÉROMÉTRIQUE

- 1)-2)-3)-4) Non utilisés

### JP8 ÉCLAIRAGE

- 1) – éclairage
- 2) + éclairage extérieur
- 3) + éclairage 1
- 4) + éclairage 2

### JP9 FRIGO

- 1) – 12V Frigo
- 2) Allumage Frigo
- 3) Non utilisé
- 4) + 12V frigo

### JP10

#### USAGES

- 1) + prises 12V (circuit 1)
- 2) + chauffage
- 3) + prises 12V (circuit 2)
- 4) Blanc Vanne de vidange
- 5) Non utilisé
- 6) Jaune Vanne de vidange
- 7) Marron Vanne de vidange
- 8) Non utilisé
- 9) Vert vanne de vidange
- 10) + pompe à eau
- 11) – 12) Non utilisés

### JP11

#### BATTERIE DE SERVICE

- 1) +
- 2) +
- 3) Présence de réseau
- 4) -

### JP12

#### BATTERIE VEHICULE

- 1) +
- 2) +
- 3) Alternateur
- 4) -

### J3

#### SIGNAL D+

- 2) +

### J4

#### AUX

- 1) + auxiliaires
  - a. Vidange chauffe-eau C3400 (châssis AL-KO)
  - b. Ventilateur chauffage (Chipeau 3 et 4)
  - c. Travel cool (option)

### J5

#### NEGATIVE

- 1) non utilisé

